User's Manual



Calyx Kong


Headphone Amplifier for Music lovers like you

www.allegro-audio.com

CalyxKong Hi-FiAudi o Amplifier

1.インストラクション

Calyx Kong をお買い上げいただきましてありがとうございました。安全にお使いい ただくために、必ずこの取扱説明書をよく読んだ上でご使用ください。



2. セッティング上の注意

- ・ぬれた手で触らないでください。
- ・内部にお客様の操作するスイッチなどはありません。けして筐体をあけないでく ださい。
- ・筐体の上にものを乗せないでください。
- ・直射日光等の高温に当てないでください。オーバーヒートの可能性がございます。
- ・安全で安定した場所に設置してください。
- ・清掃する場合は、乾いた・柔らかい布のみをご使用ください。アルコールやク リーナーダメージを与える可能性がございます。
- ・大きな音量での長時間のご利用は聴覚に負担をかけ、耳に障害を起こす可能性が ございます。
- ・ご自身での修理は行わないでください。修理は販売店にご依頼ください。

Installation 4.



- 1. USB Terminal 付属のUSBケーブルを使用してPCと接続します。
- 2. Headphone Terminal ヘッドフォンを接続します。
- 3. LED

KONGが動作しているときは点灯します。

- 4. Button
 - + button : volume up button : volume down O button: mute / un-mute
- * Calyx Kong supports plug and play.

KONGは、plug and playに対応しています。そのため、Windows Xp·Vista Mac OS.9.1 OS 10.0以降のヴァージョンでつなぐだけでUSB Audio devicesとして認 識されます。これ以前のヴァージョンでは一部機能が使えない場合があります。 Windows ME/98SEでは、使用できますがボタンが動作しません。

CalyxKong Hi-FiAudi o Amplifier

5. Trouble-Shooting

Problem	Check
LEDが点灯しません。	 ■ USBケーブルが正しく接続しているかどうか確かめてください。 ■ コンピューターのDriverが正しく動作しているか確かめてください。ケーブルを抜きしばらくして再接続して正しくKONGを認識させてください。 ■ USBからの給電が足りているか確認ください。 ■ コンピューターウィルスの検査をしてください。
音が出ません。	▶Volumeを確認してください。 ▶接続しているPCがMuteになってないか確認してください。 ▶USBケーブルの接続を確認してください。 ▶ヘッドフォンの接続を確認してください。 ▶LEDが点灯しているかどうか確認してください。

修理はご自分で行わずに必ずお買い上げの販売店様か、輸入元にお問い合わせ ください。

Specifications

© Function

- **OUSB DAC**
- ■Volume Control
- Preamp for Active Speakers

Specifications

- THD+N < 0.01%, 1kHz, $> \Omega Dk$
- THD+N < 0.02%, 1kHz, Ω 82
- SNR -98dB @ 1kHz, **⅓**2
- Channel Separation -70dB @ 1kHz, 032
- Dynamic Range 98dB, Ω32
- Bandwidth limit = 140kHz @ -3dB, 32
- Volume Control = 0 ~ -64dB

O Dimension

Net Dimension : 52mm X 86mm X 22mm (Width X Depth X Height)

Net Weight : 167g

www. calyxamp. com



Allegro

輸入販売

有限会社アレグロ 〒144-0052 東京都大田区蒲田1-6-18 TEL 03-3732-3445 FAX 03-3737-7531 htt://www.allegro-audio.com